この取扱説明書では、ページ参照を (→1-a) などと示しています。 例えば「再生する」 (→3-c) を参照 する場合、3の列 と c の行が交わる ところになります。 1 2 3 4

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

J. J.

松下電器産業をパーツク AVC ネットワーク事業で変形で興力を

ひか

X

取扱説明書 Operating Instructions IC レコーダー IC Recorder

> 品番 RR-US900 **RR-US500**



■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

障を的問ご

惠

年


500

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号 © 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8309-1S

準備し電池を入れる/充電する **Panasonic**



(付属)

DC IN 4.8 V

ルに差し込む

●乾電池 (別売) も使えます。 ●各設定を保持するため、電池 の交換は30秒以内に行ってく されています。)

ださい。(録音内容は常に保持 ●電池交換時は、電池を入れる ┃ ● "Ш" が表示されたときは充電 まで時計が止まります。 または電池交換をしてください。 ・ 乾電池使用時、AC アダプター 接続すると、表示は点滅します。

■充電する ご購入直後もまず充電をしてください。 1AC アダプター
を充電クレード2AC アダプターの
プラグをコンセン3充電クレードルに
本体を差し込む トに差し込む 本体は停止状態で 家庭用電源 🖁

●充電時間のめやすは約3時間です ●電池残量を使いきらなくても継 ぎ足し充電が可能です。 ●操作をしている場合は、充電さ れずに消費している分だけが補 ■ AC アダプターは、AC 100 V クレードルの USB端子②と ② (**→**3-a) を 合わせて、しっ で使用できます。 かり差し込んで! のため AC アダプターをコンセ ください。 充電中はランプがつきます。 充電が完了すると消えます。 ① 充電後、電池が熱くなっていること

電池残量表示

充電または電池交換

~ 240 V、50/60 Hz の電源

に使用できます。変換プラグ(別

売)をご用意いただくと、海外

ントから抜いておくことをおす


がありますが、異常ではありません。


(録音・再生中に表示)

^{準備2} 時計を合わせる

コンセント 📗

▶表示部で年表示(?ffis)が点滅しているときは、手順 **4** から行ってください。 ●各設定操作中に、30 秒以上操作しないと、表示部が時計を合わせる前の状態に戻ります。その場合は最初か ら設定をやり直してください。





付属品の買い替えは、お買い上げの 販売店にご相談ください。 _ □ステレオインサイドホン★【LOBAB0000172】 CD-ROM Voice Editing Ver. 1.0 Premium -Edition (2枚組)☆ JUSB ケーブル★【K1HA08CD0007】

AC アダプター★【RFA2761】(本機専用)]充電クレードル★【RFE0180】 □単4形ニッケル水素充電式電池★ 【HHR-4AG/BA1】2本

(電池ケース★:RXQ0449) □キャリングケース★【RFC0102-K】 (RR-US900 のみ)

●充電式電池は別売品【HHR-4AG/2B】をお買い 求めください。 ●かっこ【】内は、買い替え時の品番です。 品番は 2005 年 12 月現在のものです。 品番は 変更されることがあります。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト「パナ センス」でもお買い求めいただけます。 (☆印は「パナセンス」では取り扱っていません。)

P<u>ana</u> Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

DC 2.4 V (単4形充電式電池×2本使用) DC 3.0 V (単4形乾電池×2本使用) AC 100 V - 240 V、50/60 Hz 本体電源: AC アダプター電源: 付属 AC アダプターの待機時消費電力: 320 Hz ~ 5300 Hz (HQ = - 1) 310 Hz ~ 3500 Hz (FQ/SP = - 1)

0.5 mW × 2 16 Ω (M3 ジャック) (JEITA) 入 刀 蛹 子: マ イ ク: 0.56 mV (M3 ジャック、プラグインパワー対応) スピーカー: 270 mW 8Ω (20 mm 丸形) (JEITA) 最大外形寸法: 34.3 (W) mm × 119.3 (H) mm × 16.1 (D) mm 本 体 寸 法: 33.6 (W) mm × 119 (H) mm × 14.9 (D) mm

記録容	量: RR	-US900 25	6 MB RR-US	3500 128 MB				
電池持続時間 (電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。)								
電池(単4形)	録音モード		再生時	録音時				
1101 > 1 - 5		HQモード	約8時間	約8時間30分				
パナソニックニッケル水素		FQ/SPモード	約9時間	約 10 時間 30 分				
一 の かん糸 充電式電池	モノラル・	HQモード	約8時間30分	約 10 時間				
九电八电池		FQ/SPモード	約9時間30分	約 12 時間 30 分				
110 1 2 1	ステレオ	HQ モード	約10時間30分	約11時間30分				
パナソニック アルカリ		FQ/SPモード	約 13 時間	約 14 時間 30 分				
グルカリ 乾雷池	モノラル・	HQ モード	約 12 時間	約 14 時間				
+648/6		FQ/SPモード	約13時間30分	約 18 時間				

●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 本機の使いかたと流れ



お使いになる前に



ヒント2

状況に合った

録音のしかたを

選びます

<u>ホールドにすると…</u> ①誤操作を防止します。 ②表示をすべて消灯し、電池を長持ちさせることが できます。 ●電源ボタンはありません。

🗓 メニューでの各設定は 30 秒以上、その他の設 定は 10 秒以上操作しないと設定操作は解除さ れます。その場合は最初から設定操作をやり直 してください。

会議録音 録音設定(録音モード・マイク感度) を組み合わせることにより、状況に適 した音質で録音できます。

メモ録音 録音設定が固定されているので、音声メモ をとるときなど簡単に使えます。

雑音の少ない音を録音するには… 机などに置いて録る 手に持つときはマイク感度を

LO(近く)


また、音声認識を行うときに使います。 ■会議録音で設定できる録音設定 HI (遠く) オ 大規模な会議など 語学レッスンなど





ダーがあります。 ●各フォルダーにはファイルが最大99件入ります。 ■全フォルダー総録音時間のめやす							
	RR-US900	ステレオ録音	モノラル録音		RR-US500	ステレオ録音	モノラル録音
	HQ(高音質)	20 時間 20 分	39 時間 00 分		HQ(高音質)	10 時間 10 分	19 時間 30 分
	FQ(標準)	39 時間 00 分	78 時間 10 分		FQ(標準)	19 時間 30 分	39 時間 00 分
	SP(長時間)	67 時間 00 分	134 時間 00 分		SP(長時間)	33 時間 20 分	66 時間 50 分
	●最小記録単位があるため、最長録音可能時間は、この表よりも短くなる場合があります。						


(「残りの録音可能時間を確認する」→4-d)

各部のなまえ









再生する



■再生中の操作 戻る ●ポンと押して再生中 のファイルを頭出し 2回押して前のファ イルを再生(再生時 間が3秒未満のとき は、1回で前のファ イルを再生します。)

|- 停止する -進む ●ポンと押して次のファ ●押したままで早戻し 停止する/ イルを頭出し 再生を再開する ●押したままで早送り (停止したところから再生を再開)


※早戻し/早送りの速度を変えることができます。 (「早戻し/早送りの速度を設定する」→5-b)

■音量を調整する (+)増加 0~20まで調整で きます。) 減少 ●初期設定は 13 です。


■ノイズをカットする(再生イコライジング)

■通常の再生に戻すには、再 生中にもう一度[メニュー 再生中に 1 **秒以上押す** (EQ)] を 1 秒以上押す。 いろいろな再生 (→5-a)

ファイルを整理する(消去・移動・保護)



1、フ1、フ 4e/21 か いついつは球百




■解除するには、手順3で "FF" を選択する。

!! タイマー録音中に停止はできますが、一時停止はできません。


■予約録音の開始時刻と終了時刻は、手順2で [▶/■] を押すと確認できます。

■遠くの人の声を録る (ズーム録音) マイクを向けた方向の音声をしっかり録音することができる)で、講演会やインタビューに適しています。<u>会議録音で、</u> 録音モードが<u>モノラル</u>のときに使えます。(→3-b)



! Î200M 用マイク (→3-a) をふさがないでください。 ●ホールド状態にしていても、切り替えることができます。 外部マイクを使用しているときは、ズーム録 音は無効になります。

■残りの録音可能時間を確認する



ると表示されます。 停止・録音中 現在の録音モード 100円5

での録音可能時間 に押す 元の画面に戻るには、 停止中の操作時:[停止]を押す。 録音中の操作時: [メニュー(EQ)] をもう一度押す。 ●録音可能時間が残りわずかになると自動的に表示されます。

外部マイクをつなぐと雑音の少ない音声を録音

■外部マイクをつないで録る

することができます。


いろいろな録音 (→3-d

プラグインパワー対応でステレオミニ (M3) プラグのマイク(別売)を使用してください。 (推奨品: RP-VC201)

●接続すると、内蔵マイクは自動的にオフにな

■録音中に録音している音声を聞く 付属のステレオインサイドホンを接続します。





その他の

繰り返し再生

´連続再生

1 繰り返し再生 **2** 始点(A)を するファイル **2** 指定する を再生する (「再生する」 **→**3-c)

押す

指定する ■解除するには.

再生中:もう一度[リピート]を押す。 停止中:リピートの表示が消えるま で[リピート]を数回押す。 または [**|◀◀ ▶▶**] を押す。

20325 H M S 508 K 押す ●始点(A)のみ設定時、ファイルが終わりまで再生されると、自動的 にファイルの終端を終点(B)としてA-Bリピートが開始されます。

押すたびに 1ファイル リピート 1 フォルダー 連続再生 1フォルダー リピート 停止中に 1ファイルを繰り フォルダー内のファイ フォルダー内の全ての 押す 返して再生します。 ルを連続で再生します。 ファイルを繰り返して 再生します。 選択しているファ イルかって ファイルまで順に 再生されます。

●各再生中にA-Bリピートを設定すると、A-Bリピートが優先して働きます

(選択して

 \rightarrow [\triangleright / \blacksquare]

■操作音を鳴らすには、手順3で

解除(通常の再生)

3 "UFF" を選択

<u>-bE</u>-

"[ʃn" を選択する。

選択した速さで再生されます。 ■通常の再生に戻すには、上記の操作で「1倍」を選択する。

再生速度を5段階で調整できます。

■再生速度を変える

再生中に

押す

■インサイドホンで聞く 奥まで 付属のステレオインサイドホンを接続します。 差し込むし 長い方を プラグタイプ: ステレオミニ (M3) ●接続すると、スピーカーは自動的にオフ になります。

0.5 · 0.75 · 1 · 1.5 · 2 倍

(遅い)←── ── (速い)

再生速度を [|◀◀ ▶▶|]

●再生速度を 1 倍 (通常) 以外に

設定していると、再生中にバー

ST III

2 倍で再生時

が点滅します。

その他の機能・設定

画面に入る



2「サーチ速度設定」を選択

🤈 「操作音設定」

▲ を選択

▲ メニュー 画面に入る 押す

「早送り

速 度 を

SE8-(X

→[▶/■] (決定)

3 "[[]" または "[[" を選択

画面に"トカロ トイタ"が

表示されます。

 $[\bowtie \rightarrow \bowtie] \rightarrow [\triangleright/\blacksquare]$ (選択して) (決定) LO:音を出しながらゆっくり 早戻し/早送りをします。 **5.E.R.-[H** HI: 音を出さず、すばやく早 戻し/早送りをします。 ●初期設定は "L①" です。

■解除するには、[ホー

ルド〕を下げる。

本 17 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をして

以 に い に い に に い に に に に に に に に に に に に	も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。
こんなときは	ここをご確認ください
"U01"表示が出る	●電池が消耗していませんか?●充電クレードルから本体を抜き差ししてください。(→2-a)
操作ができない	●電池が外れていませんか?●パソコン接続時は本体では操作できません。
充電ができない	●長時間未使用の充電式電池の場合、充電開始までに数十秒かかることがあります。
充電しても再生時間が短い	●充電しても再生時間が極端に短い場合は充電式電池の寿命です。 (充電回数のめやすは約 300 回です。)
"hold"が表示され操作できない	●ホールド状態になっていませんか? (→5-b)
"2006"、"12:00"が点滅する	●時計を合わせてください。(→2-b)
"EE:EE"が表示される、消去した容量分の空き容量が増えない	●録音、消去を繰り返すと起こることがあります。(ロックを外し、全フォルダーを消去すると元に戻ります。→4-c)
インサイドホンから音が聞こえな い、聞こえにくい、雑音がする	●インサイドホンプラグは奥までしっかりと差し込まれていますか?●プラグが汚れていませんか? (プラグをきれいにふいてください。)
録音が途中で止まる	VOS が働いていませんか? (→3-d)
録音日時の表示が"ーー ーー"になる	●時計を合わせていますか? (→2-b)
再生速度が速い、遅い	●再生速度を変更していませんか? (→6-a)
"FULL"と表示する	●フォルダーにファイルが 99 件入っていませんか?●最長録音時間に達していませんか? (不要なファイルを消去してください。→4-c)
スピーカーから音が出ない	●インサイドホンを接続していませんか?
ファイル、フォルダーが消去で きない	●ファイルがロックされていませんか? (→4-c)●ファイルが入っていないフォルダーを選んでいませんか?
ファイルが移動できない	99件録音したフォルダーに移動しようとしていませんか?A~Dフォルダーからメモフォルダーへの移動はできません。
録音内容が消えている	●録音中、落下等の衝撃が加わったり、電池が外れたりすると、消えることがあります。
ファイルの移動が設定できない	●移動設定中に再生速度の設定をすると、移動設定は解除されます。
タイマー録音が設定できない	 ・ 現在時刻から 24 時間以上先の時刻を設定することはできません。 ・ 24 時間以上の録音時間は設定できません。 ・ 時計を合わせていますか? (→2-b) ・ 録音可能時間が 1 分未満しかない場合は設定できません。
タイマー録音が動作しない	■電池が外れ、時計情報が失われると設定が解除されます。●タイマー録音設定時刻に再生や操作をしていると動作しません。
他機器で使える電池が本体で使用できない	●本体は、時計等のメモリー保護のため、電池容量がわずかになった時点を 寿命としています。
音がわれる	●音楽 CD など、音声以外の音を録音すると、再生時に音がわれる場合があります。
録音時にインサイドホンで音声を聞 くと、「ピー」という雑音が混じる	●音量を下げてください。●インサイドホンとマイクを離してください。
AC アダプターで使用すると、 電池残量表示が点滅する	●指定以外の充電式電池を入れていませんか? ●乾電池を使用すると、録音・再生中は電池残量表示が点滅します。
雑音が聞こえる	●本機と携帯電話を近づけて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。

パソコンの環境によっては音声データの転送ができなかったり、転送したデータが使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音声データならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および 販売店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。

Ni-MH

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ! 使用済み電池の届け先:

http://www.baj.or.jp)

(ホームページ

●お買い上げの販売店、または最 寄りの松下電器の販売店・サー ビスセンター・販売会社へ ●もしくは、(社)電池工業会へご 確認ください。

安令 [充電式] ニッケル水素電池


・このマークがある場合は・ ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内での み有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの 市町村窓口、または販売店で、正し い廃棄方法をお問い合わせください。

MD やカセットにダビングする/カセットの音声をダビングする

接続する機器の説明書も併せてご参照ください。



●適切な音量で録音するために、録音元の機器で音量を調整してください。

Operating Instructions

Refer to the diagram on page 3-a for the location of the controls

Before operating, release Hold (slide down). Setting the time

1. While stopped, press (3)

2. Press [◄◄ ▶►] to select "Ч[Яг" and press [►/■]. 3. Press [► I to select the year.

Repeat steps 3 and 4 to select the month and day, 12 or 24 hour display and the time.

Recording

Meeting Recording

1.Press ① to select the Meeting folder (A B C D). Selecting the recording mode.

1) Press (13) 2) Press [► THQFQSP" and press

[**▶**/**■**]. 3) Press [◄◀ ▶▶] to select "ST HQ", "ST FQ",

"ST SP", "HQ", "FQ" or "SP" and press [▶/■]. 3. Selecting microphone sensitivity. 1) Press (13)

2) Press [I◀◀ ▶▶] to select "5₭n₭" and press **[▶/■**].

3) Press [◄◄ ▶►] to select "HI" or "LO" and press [►/■].

Press ① to start recording. 5. While recording, press 10 to pause and press again to restart. 6. Press (1) to stop recording.

Dictation Recording 1. Press (2) to select the Dictation folder (MEMO)).

2. Press (10) to start recording. R While recording press (10) to haus

Press (1) to stop recording. If "FULL" is displayed: There are 99 files in the folder or there is no remaining recording time. To continue recording,

delete unnecessary files or select another folder. Preventing unnecessary recording 1. While stopped, press (3)

2. Press [► The select "at and press [►/■]. 3. Press [► to select "On" and press [►/■]. 4 Start recording

Timer Recording Preparation: Select the folder to be recorded to and the recording mode.

1. While stopped, press (13) 2. Press [Idd ▶▶I] to select "r F{" and press [▶/■]. 3. Press [► ►] to select "On" and press [► / ■]. 4. Press [◄◀ ▶▶] to select the start time and press [▶/■ 5. Press [► to select the end time and press [►/■] File Play

1. Press 12 to select the folder 2.Press [I◄◀ ▶►] to select the file. Press [►/■] to start play.

 Press [►/■] to stop play To reduce excess noise (Playback Equalizer) While playing, press and hold 3 until "EQ" is displayed.

To return to normal play, press (3) while in play mode until "EQ" disappears from display.

To change playback speed 1. While playing, press (13)

2. Select the playback speed (\times 0.5, \times 0.75, \times 1, \times 1.5, ×2) using [[◀◀ ▶▶].
To return to normal playback speed, select in the above operation.

Deleting files

wish to Unprotect.

1.Press (2 2. Press [◄◀ ▶▶] to select a file, all files in a folder

3. Press and hold 2 until "- -" is displayed. <u>Moving a file to another folder</u> 1. While playing the file, press ②

3.Press and hold [►/■] until the file moves.

(Files cannot be moved from Meeting folder to the Dictation Folder.)

Preparation: Select the folder that holds the file you wish to protect.

2. Press [► The select "a" and press [► The select "a" an

3.Using [► ►], select the file you wish to Protect and press [►/■]. To cancel Protection function, in step 3, select file you

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

●お手入れの際は、充電式電池を取り出してください。また、電源プラグをコンセントから抜いて おいてください。

●溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。

●柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひた し、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。 ●台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。

この表示の欄は、「死亡または重|この表示の欄は、「死亡また|この表示の欄は、「傷害を負う豆 傷などを負う危険が切迫して生じは重傷などを負う可能性が能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。 ることが想定される」内容です。 | 想定される」 内容です。

介危険

充電式電池は、付属の充電クレードルを使って充電する 指定外の機器で充電すると、電池の液 られや、発熱、破裂の原因になります。 充電式電池も必ず指定のものを ご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け・分解・改造し たり、火の中へ投入・加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原

因になります。

電池は誤った使いかたをしない

・乾電池は充電しない •加熱・分解したり、水などの液 体や火の中へ入れたりしない • ⊕ と ⊝ を金属などで接触させない

⊕ と ⊝ を逆に入れない

• ネックレスやヘアピンなどといっしょに 持ち運んだり、保管しない

乳幼児の手の届く所に置かない • 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない 外装チューブのはがれた電池は使わない 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

また、誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。 充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず 付属の電池ケースに入れてください。

• 電池には安全のために外装チューブをかぶせ ています。これをはがすとショートの原因に なりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわ らず、以下の処置をする

恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗った あと、医師にご相談ください。

• 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因になるので、きれいな水で十分 に洗い流したあと、医師にご相談ください。 使い切った電池は、すぐに機器から取り出す

そのまま機器の中に放置すると、 『池の液もれや、発熱、破裂の原 になります。

分解・改造しない

談窓口」へ!

客様ご相談センター」へ!


お読みのあと、保存してください。

■補修用性能部品の保有期間

造打ち切り後6年保有しています。

るために必要な部品です。

■保証書(表紙の下をご覧ください)



乗り物を運転中に操作したりステレオイン サイドホンで使わない

保証とアフターサービス

事故の原因になることがあります。 ・歩行中でも周囲の状況に十分注 意してください。

修理・お取り扱い・お手入れ

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相

●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、

お買い上げの販売店からお受け取りください。よく

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

当社は、このIC レコーダーの補修用性能部品を、製

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

•携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お

• 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

などのご相談は・

AC アダプターのコード・プラグを破損す

るようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電 ョート・火災の原因になります。 ードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる グにほこり等がたまると、湿気等で ・ 経不良となり火災の原因になります。 • AC アダプターを抜き、乾いた布 でふいてください。

長期間使用しないときは、AC アダプター を抜いてください。

AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。 ·傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。 コンセントや配線器具の定格を超える使い

かたをしない こ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない 感電の原因になります。

ぬれ手禁止

雷が鳴ったら、AC アダプターのプラグに触れない 感電の原因になります。

よくお読みください)

修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→5-c) の表に従ってご確認のあと、

直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理さ

せていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証

修理すれば使用できる製品については、ご要望により

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

RR-US900/RR-US500

できるだけ具体的に

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名 IC レコーダー お買い上げ日 年月日

い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間を過ぎているときは

書を添えてご持参ください。

修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

故障の状況

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認な

どのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.ip/support/

当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●保証期間中は



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

このような絵表示は、してはいけな

✔ い「禁止」内容です。

常を感じたら使用を中止する

指定の AC アダプターを使う

こ巡げ

とがあります。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない

スピーカーの磁気の影響で、キャッ

.機能しなくなることがあります。

近くに置かないでください。

スピーカーは防磁設計ではあり

ません。テレビやパソコン等の

旨定外の AC アダプターで使用す

火災や感電の原因になるこ

ュカードや定期券、時計などが正し

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口 |帯広 帯広市西20条北2丁目 ||滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 |奈良 大和郡山市筒井町 **25** (077)582-5021 ☎ (0155)33-8477 | 京都 京都市伏見区竹田中川原町 **2** (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **否**(0138)48-6631 | **大阪** 大阪市北区本庄西1丁目 | **兵庫** 神戸市中央区琴/緒町

青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 **雷 (022)387-1117 鳥取** 鳥取市安長295-1 **25** (017)775-0326 **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市東通り2丁目1-7 山形 山形市平清水1丁目 **25** (050)5519-6348 **25** (023)641-8100 **23** (0859)34-2129 **岩手** 威岡市原川5丁月1-43 **雷(019)645-6130 福島** 郡山市亀田1丁目51-15 松江 松江市平成町182番地14 **25** (024)991-9308 **25** (0853)21-3133

25 (028)689-2555 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 **群馬** 前橋市箱田町325-1 **25** (027)254-2075 **☎ (055)222-5171 ||香川** 高松市勅使町152-2 **|高知** 高知市仲田町2-16 **茨城** つくば市筑穂3丁目 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **2** (029)864-8756 **2** (045)847-9720 **埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2 **新潟** 新潟市東明1丁目8-14 **3** (048)728-8960 **25** (025)286-0171 千葉 千葉市中央区末広5丁目 **2** (043)208-6034

中部地区

電話 รูป- 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 30- 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 **3** (076)280-6608 富山 富山市根塚町1丁目1-4 福井 福井市問屋町2丁目14 **長野** 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 三重 久居市野村町字山神 静岡 静岡市駿河区有東2丁目 **25** (059)255-1380

の原因になることがあります。 このまま使用すると炎症やかぶ はなどの原因になることがありま

く「強制」内容です。

夏の閉め切った自動車内や、直射 a 近くでは特にご注意ください。 インサイドホン使用時は音量を上げすぎない

この絵表示は、必ず実行していただ

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

長期間使わないときは、本機から電池を取

電池の液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

有だ

お無場とおいのの談保説
正

をて上に相 合の送料等 た場合には、 理し律理ご取 修行法修理 料発のの修 無を策後の 保さい証お経点証さて書客週く 故障及 の車載 に使用 しをた行 、用 お保る間お は利 、す期は 壳合付理 とて対証た 书湉 ほんりん 販場送修 ずなしか 注理はい定念とは定義をは、対理をは、対しる権国は、とを経国。旧口して口してててて、 客え理たまで切証 、き接。な有でお替修まり効大 報検さ問保外せげ 能欄 そ異び場と合業 人全くたこれりいい用ビ情点だ期の以ま上。性ス 及たプ場 雷)障れつたば 合日書直すとが 害スよ搭を載っなげ字商なの、なる載が、なる動いさ例の、より日品の負が充分がありたとの。い年の品の負がをごねなりたえ、場目ををませる。 たの了示っびはおだ補サ個安承してそあ買さ修一 たるの書かるとうなった。なる音を含むにい、、の合われるでに、、の合われることをはせ埋み、い後ご明従及で、、くや・ 、化ど等。に以傷付いい対担答。 水ガにに「落外 が上は象と様。 震硫な軸。両用損添買るの負お | 用買び災ス波両ご器般障害書合込客張丁等が、上い損、害数、ごを家及のに、修様料本子・上い損、害数、ごを家及のに、修様料する。「一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大の一大 本本なな。制制を記されて、

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異 異常に温度が高くなるところに置かない

北海道地区 札幌 札幌市厚別区厚別南 **3**(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 **3** (0166)22-3011 **25** (06)6359-6225 **27** (078)272-6645 中国地区

 (086)242-6236 米子 米子市米原4丁目2-33 広島 広島市西区南観音8丁目 (082)295-5011 ☎ (0852)23-1128 山口 山口県吉敷郡小郡町 (083)973-2720 (0855)22-6629 (03)5477-9780 四 国 地 区

> (088)834-3142 (087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 (088)624-0253 (089)905-7544 福岡 春日市春日公園3丁目48 | 熊本 熊本市健軍本町12- (092)593-9036 (096)367-6067

> > 沖 縄 地 区

佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 **1** (0969)22-3125 ☎ (0952)26-9151 | **鹿児島** 鹿児島市与次郎1丁目 **長崎** 長崎市東町1949-1 **23** (052)819-0225 **1** (099)250-5657 **25** (095)830-1658 ☎ (076)424-2549 | 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 | 大分 大分市萩原4丁目8-35 | 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (058)278-6720 **1** (097)556-3815 **1** (0997)53-5101 ☎ (0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82 || **宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉 **2** (0577)33-0613 **25** (0985)63-1213

3 (054)287-9000 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

RQT8309

23 (098)877-1207